



CL-200

GAMING KEYBOARD
CLAVIER DE JEU
PC GAMING KEYBOARD
TECLADO DE PC PARA JUEGOS
GAMINGTOETSENBORD VOOR PC
TASTIERA GAMING PER PC



Instruction Booklet

NACON CL-200 gaming keyboard for PC

Thank you for purchasing this NACON product. In case of a malfunction please refer to the support information at the end of this manual. We highly appreciate any feedback which helps us to improve our products. Please keep this instruction manual for future reference.

Warranty

This product bearing the NACON trademark, is guaranteed by the manufacturer for a period of 1 year from the date of purchase, and will, during this period, be replaced with the same or a similar model, at our option, free of charge if there is a defect due to faulty material or workmanship. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

Product specifications

- Gaming keyboard with 104/105 keys
- 5 dedicated macro keys
- Hardware based on-the-fly macro recording
- Up to 3 gaming profiles
- WinLock function
- Blue backlighting (static or with pulse effect)
- USB cable (app. 1.5m)
- Compatible with Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Contents

- NACON CL-200 gaming keyboard
- Instruction booklet

Control elements

1. Dedicated macro keys M1 – M5
2. Profile selection keys P1 – P3
3. Macro recording key MR
4. WINLOCK key
5. Function key FN
6. MULTIMEDIA Functions
7. Backlight control
8. Windows key



Installation

The NACON CL-200 is a plug'n'play device. This means no additional driver software is needed to operate it. Simply insert the plug of your new keyboard into one of the free USB sockets of your computer and after some seconds the keyboard should be operational.

Lockable Windows key (WinLock)

By default pressing the Windows key (8) the start menu will appear on your screen. If you're in the middle of your game, accidentally pressing this key would therefore result in leaving your active game. To prevent this, you can deactivate this function by pressing the WinLock (4) key.

LED controls

Your NACON CL-200 keyboard features backlit keys for enhanced gameplay in dark environments. You can control the brightness of the LEDs or turn them completely off, by pressing [FN] and [ESC] simultaneously (7). The order of the settings are: Backlight off – dimmed – bright – bright with pulse effect.

Macro and Profile keys

Macros are recordings of singular or a sequence of key presses. Usually these are regularly used in certain games or applications, so it's convenient to have them tied to one key and fire them up when needed.

Your NACON CL-200 features 5 dedicated macro keys, labeled M1 to M5 (1) which are located on the top of the keyboard. After you have set up a macro and assigned it to one of those keys, you can execute it directly by pressing the according key.



To record a macro first press [MR] (the WIN LED will start to flash red), then press the macro key you the macro to be recorded for. The WIN LED will now be constantly lit. Now enter the desired key sequence and save it by pressing [MR] again.

Your NACON CL-200 also features three profiles. Each profile can store its own set of five macro keys, backlight setting and WINLOCK status. If you want to store your macros to a specific profile, you need to press the corresponding key (P1 to P3) first, in order to activate that profile.

Multimedia Functions

Your NACON CL-200 keyboard features several hot keys for common multimedia functions. These are located on the function key section F5 – F12 and can be accessed by pressing the FN key and the according function key. The functions are:



- Fn + F5 Media player – Stop playback
- Fn + F6 Media player – Skip to previous track
- Fn + F7 Media player – Playback / Pause
- Fn + F8 Media player – Skip to next track
- Fn + F9 Media player – Volume mute
- Fn + F10 Media player – Volume -
- Fn + F11 Media player – Volume +
- Fn + F12 WinLock (see "Lockable Windows key (WinLock)")



Recycling

This product should not be disposed of in normal household rubbish. Please take it to a nominated collection point.

Recycling is important and will help to protect our environment from reduced landfill waste.

Important Safeguards & Precautions

1. This Unit is for indoor use only. Never expose to direct sunlight or wet weather conditions.
2. Do not expose the unit, to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid.
3. Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock.
4. Do not use if the equipment is damaged.
5. Do not disassemble; there are no serviceable parts inside.
6. For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the finish and leak inside.

Ergonomics

Holding your hand in the same position for a long period of time can lead to aching and pain. If this occurs repeatedly please consult your doctor.

- As a precaution we recommend that you take a 15 minute break every hour.

Technical Specification:

- USB keyboard
- 5 V, max. 100 mA power consumption
- Weight: 690 g
- Height x Width x Depth: 193 mm x 462 mm x 32 mm

Customer Support

For UK support contact: support@nacongaming.com

Legal lines

Windows® XP/VISTA®/7/8/10 are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Livret d'instructions

Clavier de jeu NACON CL-200 pour PC

Merci d'avoir acheté ce produit NACON. En cas de dysfonctionnement, veuillez vous reporter aux instructions d'aide à la fin de ce manuel. Nous serions ravis de connaître vos réactions, car elles nous aideront à améliorer nos produits. Veuillez conserver le présent manuel d'instructions pour consultation ultérieure.

Garantie

Ce produit portant la marque NACON, est garanti par le constructeur pour une période de 1 an à partir de la date d'achat, et pourra, au cours de cette période, être gratuitement remplacé par le même modèle ou un modèle similaire, à notre gré, en cas de vice dû à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation ou de l'usure et est fournie uniquement à l'acheteur original du produit. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Caractéristiques du produit

- Clavier de jeu de 104 ou 105 touches (Selon le type de clavier)
- 5 touches de configuration de macros
- Enregistrement matériel de macros en cours de jeu
- Jusqu'à 3 profils de jeu
- Fonction WinLock
- Rétroéclairage bleu (statique ou clignotant)
- Câble USB (environ 1,5 m)
- Compatible avec Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Contenu

- Clavier de jeu NACON CL-200
- Manuel d'instructions

Touches de commande

1. Touches de choix de macros (M1 - M5)
2. Touches de sélection de profils (P1 - P3)
3. Touche d'enregistrement de macro (MR)
4. Touche WinLock
5. Touche de fonction (Fn)
6. Fonctions multimédias
7. Commande du rétroéclairage
8. Touche Windows



Installation

Le NACON CL-200 est un dispositif Plug-and-Play. Cela signifie qu'il ne requiert aucun logiciel supplémentaire. Il vous suffit d'insérer la fiche de votre nouveau clavier dans l'un des ports USB libres de votre ordinateur. Après quelques secondes, le clavier devrait être opérationnel.

Touche Windows verrouillable (WinLock)

Par défaut, en appuyant sur la touche Windows (8), le menu Démarrer s'affiche à l'écran. Si vous êtes en train de jouer et que vous appuyez sur cette touche par accident, vous quitterez votre jeu sans le vouloir. Pour empêcher ce désagrément, vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur la touche WinLock (4).

Commande des DEL

Les touches de votre clavier NACON CL-200 peuvent être rétroéclairées, pour une meilleure expérience de jeu dans l'obscurité. Vous pouvez commander la luminosité des DEL ou les éteindre complètement en appuyant simultanément sur [Fn] et [ESC] (7). L'ordre de configuration est le suivant : Rétroéclairage éteint, faible, puissant, puissant avec clignotement.

Touche de macros et profils

Les macros sont des enregistrements d'une frappe ou d'une séquence de frappes. En général, ces séquences de frappes sont utilisées dans certains jeux ou certaines applications. Il est donc pratique de les regrouper dans une touche pour les utiliser dès que besoin.

Votre NACON CL-200 est doté de 5 touches de configuration de macros allant de M1 à M5 (1) qui sont situées en haut du clavier. Après avoir défini une macro et l'avoir attribuée à l'une de ces touches, vous pourrez l'utiliser directement en appuyant sur la touche correspondante.



Pour enregistrer une macro, appuyez d'abord sur [MR] (la DEL WIN se met à clignoter de couleur rouge), puis appuyez sur la touche macro que vous souhaitez associer à votre macro. La DEL WIN ne clignote plus et reste allumée. Ensuite, tapez la séquence de touches souhaitée et enregistrez-la en appuyant à nouveau sur [MR].

Votre NACON CL-200 permet également de configurer trois profils. Pour chaque profil, vous pouvez paramétrer cinq touches de macros, les fonctions de rétroéclairage et le choix de l'utilisation de WinLock. Si vous souhaitez enregistrer vos macros dans un profil spécifique, vous devez d'abord appuyer sur la touche correspondante (P1 à P3) pour activer ce profil.

Fonctions multimédia

Votre clavier NACON CL-200 propose plusieurs touches de raccourci pour les fonctions multimédias courantes. Elles se trouvent dans la section de touches Fonction (F5 à F12). Pour les utiliser, vous devez appuyer sur la touche Fn puis sur la touche de fonction souhaitée. Les fonctions sont les suivantes :



- Fn + F5 Lecteur média – Arrêter la lecture
- Fn + F6 Lecteur média – Revenir à la piste précédente
- Fn + F7 Lecteur média – Lecture / Pause
- Fn + F8 Lecteur média – Passer à la piste suivante
- Fn + F9 Lecteur média – Muet
- Fn + F10 Lecteur média – Volume -
- Fn + F11 Lecteur média – Volume +
- Fn + F12 WinLock (voir « Touche Windows verrouillable (WinLock) »)



Recyclage

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers habituels. Veuillez le déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

Le recyclage est important et contribue à la protection de l'environnement en réduisant la quantité de déchets dans les décharges.

Mises en garde et précautions importantes

1. Cet appareil convient uniquement à un usage intérieur. Ne jamais exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
2. Ne pas exposer l'appareil aux éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité. Ne pas immerger l'appareil dans un liquide.
3. Ne pas exposer l'appareil à la poussière, à une forte humidité, à des températures élevées ou à des chocs.
4. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
5. Ne pas démonter l'appareil ; aucune pièce n'est réparable à l'intérieur.
6. Nettoyer uniquement l'appareil avec un chiffon doux, propre et humide.
Ne pas utiliser de détergents pouvant pénétrer à l'intérieur de l'appareil et endommager ses finitions.

Ergonomie

Garder ses mains dans la même position pendant une longue période peut provoquer des douleurs. Si ces douleurs surviennent fréquemment, veuillez en parler à votre médecin.

- Par précaution, nous vous conseillons de faire une pause de 15 minutes toutes les heures.

Caractéristiques techniques :

- Clavier USB
- 5 V, max. 100 mA de consommation d'énergie
- Poids : 690 g
- Hauteur x largeur x profondeur : 193 mm x 462 mm x 32 mm

Assistance personnelle

Pour obtenir de l'aide, veuillez écrire à l'adresse support.fr@nacongaming.com

Informations légales

Windows® XP/VISTA®/7/8/10 sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Anleitung

NACON CL-200 Gaming Tastatur für PCs

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der NACON CL-200 Gaming Tastatur. Wenden Sie sich im Falle von Funktionsfehlern bitte an den am Ende dieser Bedienungsanleitung angegebenen Kundendienst. Wir legen größten Wert auf Ihr Feedback, da es uns hilft, unsere Produkte zu verbessern. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen auf.

Garantie

Dieses Produkt, das das Warenzeichen NACON trägt, verfügt ab Kaufdatum über eine einjährige Herstellergarantie und wird innerhalb dieses Zeitraums nach unserem Ermessen kostenlos durch dasselbe oder ein ähnliches Modell ersetzt, falls ein Material- und Herstellungsfehler vorliegen sollte. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die aufgrund von Unfällen, unsachgemäßem Gebrauch oder Abnutzung und Verschleiß entstanden sind und steht nur dem ursprünglichen Käufer zu. Dies beschränkt Ihre gesetzlichen Rechte nicht.

Produktspezifikationen

- Gaming Tastatur mit 104/105 Tasten
- 5 spezielle Makrotasten
- Hardware-basierte On-the-Fly Makroaufzeichnung
- Bis zu 3 Spielprofile
- WinLock-Funktion
- Blaue Hintergrundbeleuchtung (statisch oder pulsierend)
- USB-Kabel (ca. 1,5 m)
- Kompatibel mit Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Packungsinhalt

- NACON CL-200 Gaming Tastatur
- Bedienungsanleitung

Steuerungselemente

1. Spezielle Makrotasten M1 – M5
2. Profilauswahl Tasten P1 – P3
3. Makroaufzeichnungstaste MR
4. WINLOCK Taste
5. Funktionstaste Fn
6. MULTIMEDIA-Funktionen
7. Hintergrundbeleuchtungssteuerung
8. Windows-Taste



Installation

Die NACON CL-200 ist ein „Plug and Play“-Gerät. Dies bedeutet, dass keine zusätzliche Treibersoftware für den Betrieb benötigt wird. Einfach nur den Stecker der neuen Tastatur an eine der freien USB-Buchsen Ihres Computers anschließen, die Tastatur sollte dann nach einigen Sekunden betriebsbereit sein.

Sperrbare Windows-Taste (WinLock)

Standardmäßig erscheint nach dem Drücken der Windows-Taste (8) das Startmenü auf dem Bildschirm. Wenn Sie sich mitten im Spiel befinden, würde das unbeabsichtigte Drücken dieser Taste zum Verlassen Ihren aktuell laufenden Spiels führen. Um dieses zu verhindern, können Sie diese Funktion deaktivieren, indem Sie die WinLock-Taste (4) drücken.

LED- Anzeigen

Ihre NACON CL-200 Tastatur bietet Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, um das Spielen in dunkler Umgebung zu ermöglichen. Sie können die Helligkeit der LEDs einstellen oder die Beleuchtung ganz ausschalten, indem Sie gleichzeitig auf [Fn] und [ESC] drücken (7). Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Hintergrundbeleuchtung aus - abgeblendet - hell - hell und pulsierend

Makro und Profiltasten

Makros sind Aufzeichnungen des Drückens einer Taste oder einer Tastenfolge. Üblicherweise werden sie in bestimmten Spielen oder Anwendungen regelmäßig benutzt, deshalb ist es sinnvoll, sie auf einer Taste zusammenzufassen und sie bei Bedarf auszulösen.

Ihre NACON CL-200 bietet 5 spezielle Makrotasten, die mit M1 bis M5 (1) gekennzeichnet sind und die sich oben auf der Tastatur befinden. Nachdem Sie ein Makro eingerichtet haben und dieses einer dieser Tasten zugewiesen haben, können Sie es direkt durch Drücken der entsprechenden Taste ausführen.



Um ein Makro aufzuzeichnen, erst [MR] drücken (die WIN- LED beginnt rot zu blinken), dann die Makrotaste drücken, für die das Makro aufgezeichnet werden soll. Die WIN-LED leuchtet nun dauerhaft. Geben Sie nun die gewünschte Tastenfolge ein und speichern Sie diese durch erneutes Drücken von [MR].

Ihre NACON CL-200 bietet zudem drei Profile. Jedes Profil kann eine eigene Einstellung für fünf Makrotasten, die Hintergrundbeleuchtungseinstellung und den WINLOCK-Status speichern. Wenn Sie Ihre Makros in einem speziellen Profil speichern wollen, müssen Sie zuerst die entsprechende Taste (P1 bis P3) drücken, um das Profil zu aktivieren.

Multimedia-Funktionen

Ihre NACON CL-200 Tastatur bietet verschiedene Tasten für die gängigen Multimedia-Funktionen. Diese befinden sich in dem Abschnitt der Funktionstasten F1 – F12 und können durch Drücken der Fn-Taste (3) und der entsprechenden Funktionstaste benutzt werden. Die Funktionen sind:



- Fn + F5 Media Player – Stopp Wiedergabe
- Fn + F6 Media Player – zum vorigen Track springen
- Fn + F7 Media Player – Wiedergabe / Pause
- Fn + F8 Media Player – zum nächsten Track springen
- Fn + F9 Media Player – Lautstärke stumm
- Fn + F10 Media Player – Lautstärke -
- Fn + F11 Media Player – Lautstärke +
- Fn + F12 WinLock (siehe “ Sperrbare Windows-Taste (WinLock)”)



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte:

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Stattdessen sollte es zu einem Sammelpunkt für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden. Mit der korrekten Entsorgung dieses Produkts verhindern Sie potentiell negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie die menschliche Gesundheit, die sich ansonsten aus der unsachgemäßen Abfallbehandlung ergeben könnten. Das Recycling von Materialien unterstützt die Bewahrung natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Niemals direktem Sonnenlicht oder nassem Wetter aussetzen.
2. Das Gerät vor Spritzwasser, Tropfen, Regen und Nässe schützen. Das Gerät nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
3. Das Gerät weder Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen oder mechanischem Stoßen aussetzen.
4. Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
5. Nicht auseinanderbauen; es befinden sich keine wartbaren Teile im Gerät.
6. Zur Reinigung von außen nur ein weiches, sauberes, feuchtes Tuch benutzen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln könnte die Oberfläche des Gehäuses beschädigen und diese können in den Innenraum eindringen.

Ergonomie

Das Beibehalten derselben Handposition über längere Zeit kann zu Beschwerden und Schmerzen führen. Falls dieses wiederholt auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

- Als Vorsichtsmaßnahme wird empfohlen, stündlich eine Pause von 15 Minuten einzulegen.

Technische Daten

- USB Tastatur, QWERTZ Tastaturlayout
- 5 V, max. 100 mA Stromverbrauch
- Gewicht: ca. 690 g
- Höhe x Breite x Tiefe: 193 mm x 462 mm x 32 mm

Technischer Kundendienst

Bei Problemen oder Fragen steht Ihnen ein persönlicher telefonischer Kundendienst zur Verfügung.

Telefon: **09001 – 84 30 44***

(Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr, 0,49 /Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen Mobilfunknetzen nicht möglich.)

Vor einem Anruf legen Sie bitte das Produkt bereit, um bei der Problembesprechung mit dem Kollegen der Support-Hotline unnötige Verzögerung oder Wartezeiten für Sie zu vermeiden. Anrufe können zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden.

Per E-Mail erreichen Sie uns über **support.de@nacongaming.com** oder direkt über das Online-Kontakt-Formular (<http://nacongaming.com/de/kontakt/>).

Bitte geben Sie in der E-Mail den genauen Artikel (bestenfalls Artikelnummer) an und eine detaillierte Problembeschreibung. Sie bekommen dann schnellstmöglich eine Antwort unseres Support-Mitarbeiters.

*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen

Rechtliche Informationen

Windows® XP/VISTA®/7/8/10 sind eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation.

Manual de instrucciones

Teclado de PC para juegos NACON CL-200

Gracias por adquirir este producto de NACON. En caso de avería, consulte la información sobre asistencia técnica que encontrará al final de este manual. Le estaremos muy agradecidos por cualquier comentario que pueda ayudarnos a mejorar nuestros productos. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

Garantía

Este producto, de la marca comercial NACON, está garantizado por el fabricante durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra. Ante un defecto de materiales o de fabricación durante este tiempo, será reemplazado por el mismo modelo o uno similar sin cargo. Esta garantía no cubre los defectos ocasionados por daños accidentales, uso indebido o el desgaste y rotura, y es válida solo para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos legales.

Características técnicas

- Teclado de 104/105 teclas para juegos
- 5 teclas exclusivas para funciones macro
- Grabación de macros sobre la marcha basada en hardware
- Hasta 3 perfiles de juego
- Función WinLock
- Retroiluminación de color azul (estática o con efecto latido)
- Cable USB (1,5 m aprox.)
- Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Contenido

- Teclado para juegos NACON CL-200
- Folleto de instrucciones

Elementos de control

1. Teclas exclusivas para funciones macro M1-M5
2. Teclas de selección de perfil P1-P3
3. Tecla MR de grabación de macros
4. Tecla WinLock
5. Tecla Fn de función
6. Controles multimedia
7. Control de la retroiluminación
8. Tecla Windows



Instalación

El teclado NACON CL-200 es un dispositivo «Plug & Play», es decir, funciona con solo enchufarlo y sin necesidad de instalar controladores adicionales. Basta con enchufar el teclado a uno de los conectores USB disponibles en el ordenador. Al cabo de unos segundos, el teclado debería estar listo para funcionar

Tecla Windows bloqueable (WinLock)

Por defecto, si pulsa la tecla Windows (8), se mostrará en la pantalla el menú de Inicio. Si está jugando y pulsa accidentalmente esta tecla, podría salir de la partida en curso sin querer. Para evitarlo, puede desactivar esta función pulsando la tecla WinLock (4).

Control de Leds

El teclado NACON CL-200 cuenta con teclas retroiluminadas para mejorar su uso en entornos oscuros. Puede controlar el brillo de los ledes o apagarlos completamente si pulsa de manera simultánea las teclas [Fn] y [Esc] (7). El orden de los ajustes predefinidos es: Retroiluminación desactivada - atenuada - brillante - brillante con efecto latido.

Teclas Macro y de perfil

Las macros son grabaciones de pulsaciones de teclas e incluso de una secuencia de pulsaciones. Se utilizan en determinados juegos o aplicaciones, por lo que resulta cómodo tenerlas asociadas a una tecla específica para ejecutarlas cuando sea necesario.

El teclado NACON CL-200 cuenta con 5 teclas exclusivas para macros que se encuentran etiquetadas como M1 a M5 (1) en la parte superior del teclado. Una vez que haya grabado una macro y que la haya asignado a una de esas teclas, podrá ejecutarla con solo pulsar la tecla en cuestión.



Para grabar una macro, primero pulse [MR] (el led de la tecla Win comenzará a parpadear en color rojo) y, a continuación, pulse la tecla macro a la que desee asignar la grabación. El led de la tecla Win se iluminará de forma fija. A continuación, introduzca la secuencia de pulsaciones deseada y pulse de nuevo la tecla [MR].

El teclado NACON CL-200 cuenta también con tres perfiles diferentes. Cada perfil permitirá almacenar sus propios ajustes de las cinco teclas macro, retroiluminación y estado de la función WinLock. Si desea almacenar sus macros en un perfil específico, primero deberá activarlo pulsando la tecla correspondiente (P1 a P3).

Controles multimedia

El teclado NACON CL-200 incluye diversas teclas de acceso rápido que permiten manejar las funciones multimedia más habituales. Estas teclas se encuentran en la sección de teclas de función F5-F12 y pueden utilizarse pulsando la tecla Fn y la tecla de función correspondiente. Estas funciones son:



- Fn + F5 Reproductor multimedia: detener la reproducción
- Fn + F6 Reproductor multimedia: saltar a la pista anterior
- Fn + F7 Reproductor multimedia: reproducción/pausa
- Fn + F8 Reproductor multimedia: saltar a la pista siguiente
- Fn + F9 Reproductor multimedia: silenciado del volumen
- Fn + F10 Reproductor multimedia: reducción del volumen
- Fn + F11 Reproductor multimedia: aumento del volumen
- Fn + F12 WinLock (véase «Tecla Windows bloqueable (WinLock)»)



Reciclado

Al deshacerse de este producto, no debe tirarlo a la basura. Llévelo a un punto de recogida apropiado.

El reciclaje es importante para proteger el medioambiente porque reduce la cantidad de residuos en los vertederos.

Garantías y precauciones importantes

1. Esta unidad está destinada a un uso en interiores únicamente. No se debe exponer nunca a la radiación solar directa ni a entornos húmedos.
2. No exponer la unidad a salpicaduras, gotas de lluvia ni humedad. No sumergir.
3. No exponer al polvo, a entornos muy húmedos, temperaturas extremas ni golpes.
4. No utilizar el equipo si está dañado.
5. No desmontar porque no tiene piezas reparables dentro.
6. Utilizar un paño suave, ligeramente húmedo y limpio para limpiarlo por fuera. El uso de detergentes puede producir filtraciones y dañar el acabado del aparato.

Ergonomía

Mantener las manos en la misma posición durante un periodo de tiempo prolongado puede dar lugar a molestias y dolor. Si le sucede esto de forma habitual, consulte a un médico.

- Como medida de precaución, le recomendamos que se tome un descanso de 15 minutos cada hora.

Características técnicas:

- Teclado USB
- 5 V, consumo energético máximo de 100 mA
- Peso: 690 g
- Altura x Anchura x Profundidad: 32 x 462 x 193 mm

Asistencia técnica

Asistencia técnica para España: support.es@nacongaming.com

Avisos legales

Windows® XP/VISTA®/7/8/10 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

NACON CL-200 gamingtoetsenbord voor pc

Hartelijk dank voor de aankoop van dit NACON-product. Raadpleeg in geval van een storing de ondersteuningsgegevens aan het einde van deze handleiding. We waarderen alle feedback die ons helpt onze producten te verbeteren. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Garantie

Dit product met het NACON-handelsmerk wordt door de fabrikant gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop en zal tijdens deze periode gratis worden vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model, naar onze keuze, indien er een defect is dat te wijten is aan gebrekking materiaal of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen defecten als gevolg van onbedoelde schade, misbruik of slijtage en is alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke koper van het product. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Productspecificaties

- Gamingtoetsenbord met 104/105 toetsen
- 5 speciale macrotoetsen
- Op hardware gebaseerde directe macro-opnames
- Tot 3 gameprofielen
- WinLock-functie
- Blauwe achtergrondverlichting (statisch of met pulseffect)
- USB-kabel (ong. 1,5 m)
- Compatibel met Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Inhoud van de verpakking

- NACON CL-200 gamingtoetsenbord

Bedieningselementen

1. Speciale macrotoetsen M1 - M5
2. Profielselectietoetsen P1 - P3
3. Macro-opnametoets MR
4. WINLOCK-toets
5. Functietoets FN
6. MULTIMEDIA-functies
7. Achtergrondverlichtingcontrole
8. Windows-toets



Installatie

De NACON CL-200 is een plug'n'play-apparaat. Dit betekent dat er geen extra stuurprogrammasoftware nodig is om hem te bedienen. Steek gewoon de stekker van uw nieuwe toetsenbord in één van de vrije USB-aansluitingen van uw computer en na enkele seconden moet het toetsenbord operationeel zijn.

Vergrendelbare Windows-toets (WinLock)

Standaard wordt het startmenu op uw scherm weergegeven wanneer de Windows-toets (8) wordt ingedrukt. Als u bent in het midden van het spel bent, sluit u het lopende spel af wanneer u deze toets per ongeluk indrukt. Om dit te voorkomen kunt u deze functie deactiveren door de toets WinLock (4) in te drukken.

LED-besturing

Uw NACON CL-200-toetsenbord kent verlichte toetsen voor verbeterde gameplay in donkere omgevingen. U kunt de helderheid van de led's regelen of ze volledig uitzetten door tegelijk op [FN] en [ESC] te drukken (7). De volgorde van de instellingen is:

Verlichting uit – gedimd – helder – helder met pulseffect.

Macro- en profieltoetsen

Macro's zijn opnames van afzonderlijke of een reeks toetsindrukken. Meestal worden deze gebruikt in bepaalde games of toepassingen, dus is het handig om ze te koppelen aan één toets en ze te gebruiken wanneer ze nodig zijn.

Uw NACON CL-200 beschikt over 5 speciale macrotoetsen, gelabeld M1 tot M5 (1) op de bovenkant van het toetsenbord. Nadat u een macro hebt ingesteld en toegewezen aan één van die toetsen, kunt u deze direct uitvoeren door op de bijbehorende toets te drukken.



Om een macro op te nemen drukt u eerst op [MR] (de WIN-led zal rood knipperen, daarna op de macro-toets waarvoor u de macro wilt opnemen. De WIN-led zal nu constant branden. Voer nu de gewenste toetsencombinatie in en sla deze op door weer op [MR] te drukken.

Uw NACON CL-200 beschikt ook over drie profielen. Elk profiel kan zijn eigen set van vijf macro-toetsen de instelling van de achtergrondverlichting en de WINLOCK-status opslaan. Als u uw macro's wilt opslaan naar een specifiek profiel, moet u op de corresponderende toets (P1 tot P3) eerst indrukken om dat profiel te activeren. **OPMERKING:** De uiteindelijke toetsen kunnen veranderen totdat ze worden bevestigd.

Multimedia-Functies

Uw NACON CL-200-toetsenbord beschikt over verscheidene sneltoetsen voor veel voorkomende multimediafuncties. Deze bevinden zich op de functietoetssectie F5 – F12 en kunnen worden geopend door op de FN-toets en de bijbehorende functietoets te drukken. De functies zijn:



Fn + F5	Media player –	Afspelen stoppen
Fn + F6	Media player –	Naar de vorige track
Fn + F7	Media player –	Afspelen / pauze
Fn + F8	Media player –	Naar de volgende track
Fn + F9	Media player –	Volume dempen
Fn + F10	Media player –	Volume -
Fn + F11	Media player –	Volume +
Fn + F12	WinLock	(zie «Vergrendelbare Windows-toets (WinLock)»)



Recycling

Dit product moet niet in het normale huishoudelijk afval worden gedeponeerd. Breng het naar een aangewezen inzamelpunt.

Recycling is belangrijk en helpt ons het milieu te beschermen door minder afval te storten.

Belangrijke waarborgen & voorzorgsmaatregelen

1. Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Stel het nooit bloot aan direct zonlicht of vochtige weersomstandigheden.
2. Stel het product niet bloot aan spatten, druppen, regen of vocht. Niet onderdompelen in water.
3. Stel het niet bloot aan stof, hoge vochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schok.
4. Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.
5. Niet uit elkaar halen; er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen aan de binnenkant.
6. Gebruik alleen een zachte, schone, vochtige doek alleen het schoonmaken van de buitenkant. Gebruik van schoonmaakmiddelen kan schade toebrengen aan de afwerking en naar binnen lekken..

Ergonomie

Uw hand lang in dezelfde positie houden, kan leiden tot last en pijn. Raadpleeg uw arts als dit herhaaldelijk gebeurt.

- Als voorzorgsmaatregel is het raadzaam dat u elk uur een pauze neemt van 15 minuten.

Technische specificaties:

- USB-toetsenbord
- 5 V, max. 100 mA stroomverbruik
- Gewicht: 690 g
- Hoogte x breedte x diepte: 193 mm x 462 mm x 32 mm

Klantenservice

Engels contactadres: support.nl@nacongaming.com

Wettelijke regels

Windows® XP/VISTA®/7/8/10 zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Tastiera gaming per PC NACON CL-200

Grazie per aver acquistato questo prodotto NACON. In caso di malfunzionamento, consultare le informazioni relative al servizio di assistenza riportate alla fine di questo manuale. Qualsiasi commento che ci aiuta a migliorare i nostri prodotti è molto apprezzato. Conservare questo manuale di istruzioni per consultazioni future.

Garanzia

Questo prodotto a marchio NACON è garantito dal produttore per 1 anno a partire dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, in caso di difetti relativi alla lavorazione o al materiale, il prodotto verrà sostituito gratuitamente con un modello identico o simile, a nostra discrezione. Questa garanzia non copre difetti dovuti a danni accidentali, utilizzo improprio o normale usura, ed è valida esclusivamente per l'acquirente originale del prodotto. Questa garanzia non modifica i diritti di cui l'utente gode ai sensi di legge.

Specifiche

- Tastiera gaming con 104/105 tasti
- 5 tasti macro
- Registrazione rapida delle macro via hardware
- Fino a 3 profili di gioco
- Funzione WinLock
- Retroilluminazione blu (statica o con effetto pulsante)
- Cavo USB (circa 1,5 m)
- Compatibile con Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Contenuto della confezione

- Tastiera gaming NACON CL-200

Comandi principali

1. Tasti macro M1 – M5
2. Tasti selezione profilo P1 – P3
3. Tasto registrazione macro MR
4. Tasto WINLOCK
5. Tasto funzione FN
6. Funzioni multimediali
7. Controllo retroilluminazione
8. Tasto WINDOWS



Installazione

La tastiera NACON CL-200 è un dispositivo Plug and Play, perciò non richiede l'installazione di driver aggiuntivi. È sufficiente inserire il connettore della tastiera in una porta USB libera del computer e, dopo qualche secondo, la tastiera sarà perfettamente operativa.

Blocco del tasto WINDOWS (WinLock)

Per impostazione predefinita, premendo il tasto WINDOWS (8) viene visualizzato il menu Start. Ciò significa che, se il tasto viene accidentalmente premuto mentre si sta giocando, verrà abbandonata la finestra del gioco. Per evitare che ciò accada, è possibile disattivare questa funzionalità premendo il tasto WinLock (4).

Controllo retroilluminazione LED

La tastiera NACON CL-200 dispone di tasti retroilluminati per migliorare l'esperienza di gioco in ambienti poco illuminati. Per regolare l'intensità della retroilluminazione LED, o disattivarla completamente, premere contemporaneamente i tasti [FN] e [ESC] (7). L'ordine delle impostazioni è il seguente:

Retroilluminazione disattivata - Retroilluminazione attenuata - Retroilluminazione standard - Retroilluminazione con effetto pulsante.

Tasti macro e profilo

Una macro consiste nella registrazione di una singola pressione di un tasto o di una sequenza di pressioni di diversi tasti. In genere, le macro vengono regolarmente utilizzate in alcuni giochi o applicazioni, perciò, avere la possibilità di associarle a un unico tasto può rivelarsi molto comodo.

La tastiera NACON CL-200 dispone di 5 tasti macro, contrassegnati da M1 a M5 (1) e posizionati nella parte alta della tastiera. Dopo aver registrato e assegnato una macro a uno di questi tasti, sarà possibile eseguirla semplicemente premendo il tasto associato.



Per registrare una macro, premere [MR] (il LED WIN inizierà a lampeggiare con colore rosso), quindi premere il tasto macro a cui assegnare la registrazione. Il LED WIN si illuminerà con luce fissa. A questo punto, digitare la sequenza di tasti desiderata e salvarla premendo nuovamente [MR].

La tastiera NACON CL-200 dispone anche di tre profili, a ciascuno dei quali è possibile associare un proprio set di cinque macro e specifiche impostazioni relative alla retroilluminazione e alla funzionalità WinLock. Per memorizzare macro in un profilo specifico, premere il tasto profilo desiderato (da P1 a P3) per attivarlo prima di procedere alla registrazione della macro. NOTA: il layout definitivo dei tasti non è ancora stato confermato e potrebbe cambiare.

Funzioni multimediali

La tastiera NACON CL-200 dispone di diversi tasti di scelta rapida associati a funzioni multimediali di uso comune. Per attivare queste funzioni, premere il tasto FN e il tasto funzione corrispondente, da F5 a F12. Le funzioni disponibili sono:



- Fn + F5 Riproduttore multimediale – Interrompi riproduzione
- Fn + F6 Riproduttore multimediale – Passa al brano precedente
- Fn + F7 Riproduttore multimediale – Riproduzione / Pausa
- Fn + F8 Riproduttore multimediale – Passa al brano successivo
- Fn + F9 Riproduttore multimediale – Disattiva audio
- Fn + F10 Riproduttore multimediale – Riduci volume
- Fn + F11 Riproduttore multimediale – Aumenta volume
- Fn + F12 WinLock – Vedi sezione “Blocco del tasto WINDOWS (WinLock)”



Riciclaggio

Questo prodotto non va smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma presso un punto di raccolta specializzato.

Il riciclaggio è importante per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione degli appezzamenti di terreno destinati a discarica.

Importanti informazioni sulla sicurezza e precauzioni

1. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti chiusi. Non esporre alla luce diretta del sole e non utilizzare in ambienti particolarmente umidi.
2. Non esporre il prodotto a pioggia o umidità, e fare attenzione che non venga esposto a gocciolamento o spruzzi di liquidi. Non immergere in liquidi.
3. Evitare polvere, alti livelli di umidità, alte temperature o urti meccanici.
4. Non utilizzare il prodotto se risulta danneggiato.
5. Non smontare. Non contiene parti riparabili dall'utente.
6. Per le operazioni di pulizia esterna, utilizzare un panno morbido, pulito e inumidito. Non utilizzare detersivi: potrebbero danneggiare le finiture e penetrare all'interno.

Ergonomia

Mantenere la mano nella stessa posizione per lunghi periodi di tempo potrebbe provocare fastidi e dolore. Se ciò dovesse verificarsi, consultare un medico.

- Come misura precauzionale, si consiglia di fare 15 minuti di pausa per ogni ora di utilizzo.

Specifiche tecniche

- Tastiera USB
- 5 V, consumo energetico massimo: 100 mA
- Peso: 690 g
- Altezza x Larghezza x Profondità: 193 mm x 462 mm x 32 mm

Servizio di assistenza

Per assistenza in Italia, contattare: support.it@nacongaming.com

Informazioni legali

Windows® XP/VISTA®/7/8/10 sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

