



CL-750 OM

COMPACT GAMING KEYBOARD

COMPATIBLE WINDOWS®

USER GUIDE

Thank you for purchasing the NACON™ CL-7500M.

This product has been designed to enhance your video gaming experience. Please keep this instruction manual for future reference.

I Guarantee

This product bearing the NACON trademark, is guaranteed by the manufacturer for a period of 2 years from the date of purchase, and will, during this period be replaced with the same or a similar model, at our option, free of charge, if there is a defect due to faulty material, or workmanship.

For any warranty request or claim, please keep your proof of purchase for the duration of the warranty. Without this document, we won't be able to process your request. The original packaging must be kept for all distance purchases (mail order & Internet).

This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear. This does not affect your statutory rights.

To access the declaration of conformity, please visit: www.nacongaming.com/my-nacon/support/

I Product specifications

Gaming keyboard with 89 keys (Blue optic-mechanical switches)

Metal front casing

Full color backlight

Detachable & palm rest in 2 parts

Detachable USB cable (app. 1.8m)

Compatible with Windows® 7/8/10

I Contents of the package

NACON CL-7500M gaming keyboard

Wrist rest (2 parts)

6x Brown switches


Key cap puller

Switch puller

Instruction booklet

I Wrist rest

The Wrist rest is in 2 parts giving you flexibility to use part, or all of the rest, depending on your gaming style. Simply slide the Wrist rest on to the bottom edge of the keyboard.



I Replacing the key switches

The mechanical switches can be removed and exchanged for other switches, like the Brown switches provided. The colour of a switch specifies the mechanical resistance/feeling when pressed.

To change the switches, use the provided Key cap puller to remove the key cap. Then use the provided Switch puller to remove the switch from the front plate. You can now insert another switch by just clipping it into the front plate – no tools are required. Make sure you insert the switch in the correct way and orientation: The opening, for the backlight to pass through, should be towards the top of the switch.

I Feet lock

If you wish to change the angle of the keyboard you can extend the feet. To do this you press the Green buttons, on each side of the keyboard, and the feet will automatically fold out in to the correct position. To retract the feet press the Green button again and fold the feet back in to the keyboard casing.

NOTE : Please do not force the feet back without pushing the button. This can damage the internal mechanism.

I USB cable

The cable provided is detachable and is designed to be removed for easier transportation. The keyboard connector uses a USB-C plug, which means that the plug can be inserted with either side facing up.

I Software

To unlock the full potential of your NACON CL-7500M, please visit www.nacongaming.com to download the latest software for this device.

Recycling



This product should not be disposed of in normal household rubbish. Please take it to a nominated collection point. Recycling is important and will help to protect our environment from reduced landfill waste. EU and Turkey only.

I Important Safeguards & Precautions

- 1/ This Unit is for indoor use only. Never expose to direct sunlight or wet weather conditions.
- 2/ Do not expose the unit to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid.
- 3/ Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock.
- 4/ Do not use if the equipment is damaged.
- 5/ Do not disassemble; there are no serviceable parts inside.
- 6/ For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the finish and leak inside.

I Ergonomics

Holding your hand in the same position for a longer period of time can lead to aching and pain. If this occurs repeatedly please consult your doctor.

As a precaution we recommend that you take a 15 minute break every hour.

I Technical Helpline Information

Email: support@nacongaming.com

Website: www.nacongaming.com

I Legal lines

Windows® 7/8/10 are a registered trademarks of Microsoft Corporation.

Merci d'avoir acheté le clavier NACON™ CL-7500M.

Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience vidéoludique. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le service d'assistance téléphonique.

I Garantie

Ce produit de marque NACON est garanti par le fabricant pendant une période de 2 ans à compter de sa date d'achat. Au cours de cette période, en cas de vice de matériau ou de fabrication, ledit produit sera remplacé gratuitement par le même modèle ou un article similaire, et ce, à notre seule et entière discrétion.

Pour toute demande d'activation de garantie ou réclamation, veuillez conserver votre preuve d'achat en lieu sûr pendant toute la durée de la garantie. Sans ce document, nous ne pourrions malheureusement pas traiter votre demande. L'emballage d'origine doit aussi être conservé pour tout achat à distance (VPC & Internet).

Cette garantie ne couvre pas les défauts survenant à la suite de dommages accidentels, d'un usage abusif ou d'une usure normale. Ces dispositions ne modifient en rien vos droits statutaires.

Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez-vous rendre sur le site : www.nacongaming.com/my-nacon/support/

I Caractéristiques du produit

Clavier de jeu avec 89 touches (switches " Blue " optiques-mécaniques)

Chassis avant en métal

Rétroéclairage coloré intégral

Repose-poignets détachable en 2 éléments

Câble USB détachable (1,8 m environ)

Compatible avec Windows® 7/8/10

I Contenu de la boîte

Clavier de jeu NACON CL-7500M

Repose-poignets (2 éléments)

6x switches " Brown "


Extracteur de touche

Extracteur de switch

Manuel d'instructions

I Repose-poignets

Pour un positionnement plus pratique sur la surface de jeu, le repose-poignets du clavier NACON CL-7500M se sépare en deux éléments. De cette façon, vous pouvez utiliser soit le repose-poignets intégral, soit une simple partie pour la main gauche ou aucun élément. Les deux parties sont fixées par un aimant et peuvent être installées en les glissant simplement dans le rail en bas du clavier.



I Remplacer les switches des touches

Les switches mécaniques des touches du clavier de jeu NACON CL-7500M peuvent être retirés et remplacés par d'autres switches (par exemple, les switches Brown incluses). La couleur d'un switch indique son système mécanique quand on appuie dessus (mode de déplacement, point d'activation, résistance à la poussée).

Pour changer les switches, utilisez l'extracteur de touche fourni afin de retirer la touche pour laquelle vous voulez remplacer le switch. Puis utilisez l'extracteur de switch pour enlever le switch sur la face avant du clavier. Maintenant, vous pouvez insérer un autre switch sans aucun outil en le clipsant simplement sur la face avant. Assurez-vous de l'orienter convenablement. L'ouverture permettant le rétroéclairage doit se situer sur le dessus du switch.

I Verrouiller les pieds

Si vous souhaitez incliner davantage l'angle du clavier, vous pouvez déplier les pieds à l'arrière. Vous pouvez les déplier en appuyant sur le bouton vert de chaque côté du clavier NACON CL-7500M. Ensuite, les pieds sont verrouillés en position d'utilisation. Pour les rabattre, vous devez appuyer à nouveau sur les boutons et le maintenir enfoncé, puis pousser les pieds dans le carter.

REMARQUE : Ne pas rabattre les pieds de force sans appuyer sur le bouton, sinon vous risqueriez d'endommager le mécanisme interne.

I Câble USB

Le câble fourni avec votre clavier est détachable pour éviter de l'endommager pendant le transport. Le branchement se fait à l'aide d'un connecteur USB-C, ce qui signifie que vous pouvez l'insérer aussi bien vers le haut que vers le bas.

I Logiciel

Pour exploiter tout le potentiel de votre clavier NACON CL-7500M, rendez-vous sur www.nacongaming.com pour télécharger le logiciel le plus récent de cet appareil.

Recyclage



Ne pas jeter ce produit dans une poubelle. Veuillez l'apporter dans un point de collecte agréé. Le recyclage est important et permet de protéger l'environnement en réduisant les déchets. Uniquement en Europe & Turquie.

I Précautions importantes

- 1/ Cette unité est exclusivement destinée à un usage en intérieur. Ne l'exposez jamais à la lumière du soleil ou à des conditions météorologiques humides.
- 2/ Évitez d'exposer l'unité aux éclaboussures, aux projections, à la pluie ou à l'humidité. Ne l'immergez jamais dans un liquide.
- 3/ N'exposez pas l'unité à la poussière, à une humidité importante, à des températures extrêmes ou à des chocs mécaniques.
- 4/ En cas de dommages, n'utilisez pas cet équipement.
- 5/ Ne démontez pas l'appareil : il ne contient aucun composant réparable.
- 6/ Pour le nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humidifié. Les détergents peuvent endommager la finition et s'infiltrer à l'intérieur.

I Ergonomie

Le maintien de votre main dans la même position pendant un laps de temps prolongé risque de provoquer des douleurs. Si cela arrive de façon répétée, veuillez consulter votre médecin.

Par mesure de précaution, nous vous conseillons de faire une pause de 15 minutes par heure.

I Service client

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

Email : support.fr@nacongaming.com

Site Internet : www.nacongaming.com

Adresse : NACON SA 396, Rue de la Voyette, CRT-2 - FRETIN, CS 90414, 59814 LESQUIN Cedex - FRANCE

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : **De 9h à 19h**



En Belgique :

Email : support.be@nacongaming.com

Site Internet : www.nacongaming.com

Adresse : Nacon Belgium s.a./n.v. Waterloo Office Park / Bâtiment H Drève Richelle 161 bte 15, 1410 Waterloo, Belgium

I Mentions légales

Windows® 7/8/10 sont des marques déposées par Microsoft Corporation.

Danke für den Kauf des NACON™ CL-7500M.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Videospieleerlebnis zu verbessern. Diese Anleitung sollte für spätere Verwendung aufbewahrt werden.

I Garantie

Für dieses Produkt mit dem NACON-Markenzeichen gilt herstellerseitig eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Es wird während dieses Zeitraums, nach unserer Wahl, durch ein gleiches oder ähnliches Modell kostenlos ersetzt, wenn ein Mangel aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern vorliegt.

Für jegliche Garantieanfragen oder Reklamationen sollte der Kaufbeleg für die Dauer der Garantie aufbewahrt werden. Ohne dieses Dokument können wir eine Anfrage nicht bearbeiten. Die Originalverpackung muss auch bei allen Fernverkäufen (Versandhandel & Internet) aufbewahrt werden.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch zufällige Beschädigung, Missbrauch oder Abnutzung entstehen. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben davon unberührt.

Um auf die Konformitätserklärung zuzugreifen, gehen Sie bitte auf die Website: www.nacongaming.com/my-nacon/support/

I Produktdaten

Gaming-Tastatur mit 89 Tasten (blaue optomechanische Schalter)

Obergehäuse aus Metall

Vollfarbige Hintergrundbeleuchtung

Abnehmbare, zweiteilige Handballenauflage

Abnehmbares USB-Kabel (ca. 1,8 m)

Kompatibel mit Windows® 7/8/10

I Lieferumfang

NACON CL-7500M Gaming-Tastatur

Handballenauflage (2 Teile)

6 braune Schalter


Tastenkappenabzieher

Schalterabzieher

Anleitung

I Handballenauflage

Für eine komfortablere Platzierung auf der Spielfläche ist die Handballenauflage der NACON CL-7500M in zwei Teile unterteilt. Somit kann die volle Handballenauflage, nur ein Teil für die linke Hand oder gar keine Auflage verwendet werden. Die beiden Hälften werden durch einen Magneten zusammengehalten und können durch einfaches Einschieben in die Schiene an der Unterseite des Tastaturehäuses befestigt werden.



I Tastaturschalter austauschen

Die mechanischen Schalter für die Tasten der NACON CL-7500M Gaming-Tastatur können entfernt und gegen andere Schalter (wie die mitgelieferten braunen Schalter) ausgetauscht werden. Die Farbe eines Schalters gibt die Wirkungsweise des Schalters beim Drücken an (Hubweg, Aktivierungspunkt, Druckwiderstand).

Zum Wechseln der Schalter wird mit dem mitgelieferten Kappenabzieher die Tastenkappe der Taste entfernt, deren Schalter gewechselt werden soll. Dann wird der Schalter mit dem mitgelieferten Schalterabzieher von der Gehäuseplatte gezogen. Jetzt kann ohne Werkzeug ein anderer Schalter eingesetzt werden, indem er einfach in die Gehäuseplatte eingeklinkt wird. Bitte darauf achten, dass er in der richtigen Richtung platziert wird: Die Öffnung für die Hintergrundbeleuchtung muss sich auf der Oberseite des Schalters befinden.

I Fußarretierung

Um den Winkel der Tastatur zu vergrößern, können die Füße auf der unteren Rückseite der Tastatur verlängert werden. Durch Drücken der grünen Tasten auf beiden Seiten der NACON CL-7500M werden sie ausgefahren. Dann werden die Füße in ihrer Position arretiert. Um sie wieder einzuklappen, hält man die Tasten gedrückt schiebt die Füße wieder in das Gehäuse.

***HINWEIS:** Die Füße bitte nicht zurückdrücken, ohne die Tasten zu drücken, da ansonsten der interne Mechanismus Schaden nehmen könnte.*

I USB-Kabel

Das mit der Tastatur mitgelieferte Kabel ist abnehmbar, um Beschädigungen beim Transport zu vermeiden. Der Anschluss erfolgt über einen USB-C-Stecker, d. h. der Stecker kann mit der einen oder anderen nach oben zeigenden Seite eingesteckt werden.

I Software

Um das volle Potenzial der NACON CL-7500M zu nutzen, kann die aktuellste Geräte-Software auf www.nacongaming.com heruntergeladen werden.

Wiederverwertung



Dieses Produkt sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringe es zu einer ausgewiesenen Annahmestelle. Wiederverwertung ist wichtig und trägt dazu bei, unsere Umwelt durch verminderte Deponieabfälle zu schonen. Dies gilt nur für die EU und die Türkei.

I Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- 1/ Diese Einheit ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen vorgesehen. Niemals direktem Sonnenlicht oder feuchten Wetterbedingungen aussetzen.
- 2/ Die Einheit weder Flüssigkeiten, noch Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
- 3/ Weder Staub, hoher Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder mechanischen Stößen aussetzen.
- 4/ Nicht verwenden, wenn die Einheit beschädigt ist.
- 5/ Nicht zerlegen. Es gibt keine reparierbaren Teile im Inneren.
- 6/ Zur äußeren Reinigung nur ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch verwenden. Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen und ins Innere eindringen.

I Ergonomie

Wird die Hand für längere Zeit in derselben Position gehalten, kann das zu Schmerzen führen. Falls diese wiederholt auftreten, sollte ein Arzt konsultiert werden.

Zur Vorbeuge empfehlen wir, jede Stunde eine Pause von 15 Minuten zu machen.

I **Kundendienst**

Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: support.de@nacongaming.com

Distribution Deutschland:

Nacon GmbH

Walter-Gropius-Straße 28

50126 Bergheim

www.nacongaming.com/de/

I **Rechtliches**

Windows® 7/8/10 ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Bedankt voor de aankoop van de NACON™ CL-7500M.

Dit product is ontworpen om uw game-ervaring te verbeteren. Bewaar deze handleiding goed om hem later te kunnen raadplegen.

I Garantie

Dit product met het handelsmerk NACON heeft een fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf het moment van aankoop en zal gedurende deze periode kosteloos worden vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model, door ons te bepalen, als er een defect optreedt als gevolg van ondeugdelijk materiaal of productiefouten.

Voor een garantieverzoek of claim raden we u aan om uw aankoopbewijs te bewaren zolang de garantie duurt. Zonder dit document kunnen we uw verzoek niet in behandeling nemen. De originele verpakking dient ook bewaard te worden indien de aankoop op afstand gedaan is (Postorderverkoop & Internet).

Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van onopzettelijke schade, onjuist gebruik of slijtage. Dit is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Om de verklaring van overeenstemming te raadplegen, ga naar de website: www.nacongaming.com/my-nacon/support/

I Productspecificaties

Gamingtoetsenbord met 89 toetsen (Blauwe optisch-mechanische schakelaars)

Metalen front

Full colour backlight

Verwijderbare polssteun in 2 delen

Verwijderbare USB-kabel (ca. 1,8 m)

Compatibel met Windows® 7/8/10

I Inhoud van de verpakking

NACON CL-7500M gamingtoetsenbord

Polssteun (2 delen)

6x bruine schakelaars


Toetsverwijderaar

Schakelaarverwijderaar

Gebruiksaanwijzing

I Polssteun

Om de plaatsing op het gameoppervlak te vergemakkelijken, bestaat de polssteun van de NACON CL-7500M uit twee delen. Op die manier kun je de volledige polssteun, alleen het gedeelte voor je linkerhand of helemaal geen steun gebruiken. De twee helften worden bij elkaar gehouden door een magneet en zijn eenvoudig te bevestigen door ze in de gleuf aan de onderkant van het toetsenbord te schuiven.



I Toetsschakelaars verwisselen

De mechanische schakelaars voor de toetsen van het NACON CL-7500M gamingtoetsenbord kunnen worden verwijderd en vervangen door andere schakelaars (zoals de meegeleverde bruine schakelaars). De kleur van een schakelaar geeft de mechanische werking van de schakelaar aan als die wordt ingedrukt (beweging, activatiepunt, drukweerstand).

Om de schakelaars te verwisselen gebruik je de meegeleverde toetsverwijderaar om de toets waarvan je de schakelaar wilt vervangen te verwijderen. Gebruik dan de meegeleverde schakelaarverwijderaar om de schakelaar uit het front te trekken. Je kunt nu een andere schakelaar plaatsen. Daar is geen gereedschap voor nodig: je klikt hem gewoon in het front. Zorg dat je de schakelaar in de juiste richting plaatst: de opening waar het backlight doorheen komt moet aan de bovenkant van de schakelaar zitten.

I Vergrendeling pootjes

Als je de hoek van het toetsenbord wilt vergroten, kun je de pootjes aan de onderkant achter uitschuiven. Dat doe je door op de groene knoppen aan beide zijden van de NACON CL-7500M te drukken. Daarna zijn de pootjes vergrendeld. Om ze weer in te klappen, moet je de knoppen nogmaals indrukken en de pootjes naar binnen duwen terwijl je de knop ingedrukt houdt.

LET OP : Duw de pootjes niet terug zonder de knop in te drukken. Dat kan het interne mechanisme beschadigen.

I USB-kabel

De kabel die bij je toetsenbord wordt geleverd is verwijderbaar om beschadiging tijdens transport te voorkomen. Je sluit hem aan met een USB-C-stekker, dus het maakt niet uit welke kant van de stekker boven zit.

I Software

Om alles uit je NACON CL-7500M te halen, kun je naar www.nacongaming.com gaan en de nieuwste software voor je apparaat downloaden.

Recycling



Dit product mag niet worden verwijderd met het normale huishoudelijke afval. Lever het in bij een speciaal inzamelpunt. Recycling is belangrijk en helpt het milieu beschermen door de beperking van de hoeveelheid afval. Dit is van toepassing op de EU en Turkije alleen.

I Belangrijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen

- 1/ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Stel het nooit bloot aan direct zonlicht of natte weersomstandigheden.
- 2/ Niet blootstellen aan spatten, regendruppels of vocht. Niet onderdompelen in vloeistof.
- 3/ Niet blootstellen aan stof, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken.
- 4/ Niet gebruiken als het apparaat beschadigd is.
- 5/ Niet demonteren; het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- 6/ Gebruik uitsluitend een zachte, schone, vochtige doek om de buitenkant te reinigen. Schoonmaakmiddelen kunnen de afwerking beschadigen en naar binnen lekken.

I Ergonomie

Als je je hand lange tijd in dezelfde positie houdt, kan dit leiden tot pijnklachten. Raadpleeg een arts als dit vaker gebeurt.

We raden je aan uit voorzorg elk uur een kwartier pauze te nemen.

I Technische helpdesk

Email : support.nl@nacongaming.com

In Nederland gedistribueerd door:

Bigben Interactive Nederland B.V

Franciscusweg 249-3B

1216 SG Hilversum

www.nacongaming.com

Email : support.be@nacongaming.com

In België gedistribueerd door:

Bigben Interactive Belgium S.A./N.V.

Waterloo Office Park / Bâtiment H

Drève Richelle 161 bte 15,

1410 Waterloo, Belgium

www.nacongaming.com

I Juridische verklaring

Windows® 7/8/10 zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Gracias por comprar el NACON™ CL-7500M.

Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de juego. Por favor, conserva este manual de instrucciones para futura referencia.

I Garantía

Este producto con la marca registrada NACON está garantizado por el fabricante durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra, y durante este periodo se sustituirá de forma gratuita por el mismo modelo u otro similar, a nuestra discreción, si existe un defecto debido a deficiencias del material o la fabricación.

Para cualquier solicitud o reclamación de garantía, conserva la prueba de compra mientras dure la garantía. Sin dicho documento, no podremos procesar tu solicitud. Además, debe conservar el embalaje original de cualquier compra a distancia (venta por catálogo e Internet).

Esta garantía no cubre defectos producidos por daños accidentales, uso indebido o desgaste. Esto no afecta a tus derechos legales.

Para acceder a la Declaración de conformidad, consulta el sitio: www.nacongaming.com/my-nacon/support/

I Especificaciones del producto

Teclado para videojuegos con 89 teclas (interruptores óptico-mecánicos azules)

Revestimiento metálico frontal

Retroiluminación a todo color

Reposamuñecas desmontable en 2 partes

Cable USB desmontable (aprox. 1,8 m)

Compatible con Windows® 7/8/10

I Contenido del paquete

Teclado para videojuegos NACON CL-7500M

Reposamuñecas (2 partes)

6 interruptores marrones


Extractor de teclas

Extractor de interruptores

Manual de instrucciones

I Reposamuñecas

Para facilitar la colocación en la superficie de juego, el reposamuñecas del NACON CL-7500M se ha dividido en dos partes. De este modo, puedes usar el reposamuñecas completo, solo una parte para la mano izquierda o prescindir de él por completo. Las dos mitades están unidas mediante un imán y pueden instalarse con solo deslizarlas en el riel de la parte inferior del revestimiento del teclado.



I Reemplazar los interruptores

Los interruptores mecánicos de las teclas del teclado para videojuegos NACON CL-7500M pueden extraerse y reemplazarse por otros (como los interruptores marrones incluidos). El color de un interruptor especifica la mecánica del interruptor al apretarlo (recorrido, punto de activación, resistencia).

Para cambiar los interruptores, usa el extractor de teclas incluido para retirar la cubierta de la tecla cuyo interruptor quieras cambiar. Después, usa el extractor de interruptores incluido para sacar el interruptor de la placa frontal. Ya puedes introducir otro interruptor sin necesidad de herramientas, con solo ajustarlo a la placa frontal. Asegúrate de colocarlo con la orientación correcta: la abertura para que pase la retroiluminación debe estar en la parte superior del interruptor.

I Bloqueo de pies

Si quieres modificar el ángulo del teclado, puedes extender los pies de la parte trasera. Se extienden pulsando el botón verde que hay a cada lado del NACON CL-7500M. Después, los pies quedarán fijados en su posición. Para volver a plegarlos, tendrás que mantener pulsado el botón de nuevo y luego empujar los pies hacia el cuerpo del teclado.

ATENCIÓN : No fuerces los pies sin pulsar el botón. Podrías dañar el mecanismo interno.

I Cable USB

El cable incluido con el teclado es desmontable para evitar que sufra daños durante el transporte. La conexión se realiza mediante un conector USB-C, lo que significa que el conector puede introducirse con cualquiera de las dos caras hacia arriba.

I Software

Para aprovechar todo el potencial de tu NACON CL-7500M, visita www.nacongaming.com para descargar el software más reciente para este dispositivo.

Reciclaje



Este producto no debe desecharse junto a la basura doméstica normal. Por favor, llévalo a un punto de recogida adecuado. El reciclaje es importante y ayuda a proteger el medio ambiente reduciendo los residuos de los vertederos. Esto es aplicable a la UE y Turquía solamente.

I Precauciones y medidas de seguridad importantes

- 1/ Esta unidad solo es apta para uso en interiores. No exponer a la luz directa o al tiempo húmedo.
- 2/ No exponer la unidad a salpicaduras, goteos, lluvia o humedades. No sumergir en líquidos.
- 3/ No exponer al polvo, niveles altos de humedad o temperatura, o golpes.
- 4/ No usar si el producto está dañado.
- 5/ No desmontar; las partes no son reutilizables.
- 6/ Para la limpieza externa, usar exclusivamente un paño suave, limpio y húmedo. Los detergentes pueden dañar el acabado y filtrarse al interior.

I Ergonomía

Mantener la mano en la misma posición mucho tiempo puede conllevar molestias y dolores. Si esto te ocurre con frecuencia, consulta a tu médico.

Como precaución, recomendamos descansar 15 minutos cada hora.

I Atención al cliente

Para cualquier información, puede contactar con el servicio de atención al cliente. Para esto, le recomendamos que se asegure previamente de disponer de un máximo de información acerca del problema y el producto.

Dirección electrónica: support.es@nacongaming.com

Página web: www.nacongaming.com

Dirección postal: Nacon - C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, España

I Texto legal

Windows® 7/8/10 son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Obrigado por comprar o NACON™ CL-7500M.

Este produto foi criado para melhorar a sua experiência com videogames. Guarde este manual de instruções para referência futura.

I **Garantia**

Este produto com a marca comercial NACON tem garantia do fabricante durante um período de 2 anos a partir da data de compra e será, durante este período, substituído por um modelo igual ou semelhante, à nossa escolha, e sem custos caso exista um defeito devido a material ou fabrico defeituoso.

Guarde a sua prova de compra durante o prazo da garantia para a eventualidade de qualquer pedido ou solicitação de garantia. Sem este documento, não nos será possível processar o seu pedido. A embalagem original deve, igualmente, ser guardada nas compras à distância (VPC & Internet).

Esta garantia não cobre defeitos que surjam de danos acidentais, uso indevido ou desgaste. Isto não afeta os seus direitos previstos pela lei.

Para aceder à declaração de conformidade, visite o site:

www.nacongaming.com/my-nacon/support/

I **Especificações do produto**

Teclado de gaming com 89 teclas (interruptores mecânicos óticos azuis)

Estrutura frontal metálica

Retroiluminação multicolorida completa

Apoio para as mãos removível em duas partes

Cabo USB removível (aprox. 1,8 m)

Compatível com Windows® 7/8/10

I **Conteúdos da embalagem**

Teclado de gaming NACON CL-7500M

Apoio para as mãos (2 partes)

6 interruptores castanhos


Puxador de teclas

Puxador de interruptores

Manual de instruções

I Apoio para as mãos

A pensar numa colocação mais conveniente na superfície de jogo, o apoio para as mãos do NACON CL-7500M está separado em duas partes. Desta forma, pode usar o apoio para as mãos completo, usar apenas uma parte para a mão esquerda ou simplesmente retirar o apoio. As duas metades são unidas com a ajuda de um ímã e para instalá-las basta fazê-las deslizar pela calha localizada sob a estrutura do teclado.



I Trocar os interruptores das teclas

Os interruptores mecânicos das teclas do teclado de gaming NACON CL-7500M podem ser removidos e trocados por outros interruptores (como os interruptores castanhos incluídos). A cor de um interruptor especifica a sua mecânica ao premir a tecla (o curso, o ponto de ativação, a resistência ao toque).

Para trocar os interruptores, use o puxador de teclas incluído para remover as tampas das teclas das quais deseja alterar os interruptores. De seguida, use o puxador de interruptores providenciado para retirar os interruptores do teclado. Agora pode inserir outros interruptores sem qualquer ferramenta; basta encaixá-los na estrutura. Certifique-se de que os coloca da forma certa: as aberturas para a retroiluminação necessitam de ficar no topo dos interruptores.

I Tranca para os pés

Se quiser inclinar ainda mais o ângulo do teclado, pode alongar os pés do mesmo. Para fazê-lo, prima os botões verdes nas laterais do NACON CL-7500M. Depois disso, os pés ficam trancados na sua nova posição. Para os voltar a colocar na posição original precisa de manter o botão premido e de seguida voltar a empurrar os pés na direção do teclado.

NOTA : não force os pés a retraírem sem premir o botão. Isto poderá danificar o mecanismo interno.

I Cabo USB

O cabo providenciado com o seu teclado é removível para evitar danos durante o transporte. A ligação é feita através de uma porta USB-C, o que significa que a ficha pode ser inserida com qualquer uma das faces virada para cima.

I Software

Para desbloquear todo o potencial do NACON CL-7500M, visite www.nacongaming.com e transfira o mais recente software para este dispositivo.

Reciclagem



Este produto não deverá ser tratado como lixo doméstico. Leve-o até um ponto de recolha apropriado. A reciclagem é importante e ajudará a proteger o nosso ambiente e a reduzir a quantidade de resíduos. Isto é aplicável apenas a UE e Turquia.

I Salvaguardas e precauções importantes

- 1/ Esta unidade destina-se apenas a uso interior. Nunca a exponha à luz do sol direta ou à chuva.
- 2/ Não exponha a unidade a salpicos, pingas ou humidade. Não mergulhe o produto em líquido.
- 3/ Não exponha a unidade a pó, humidades elevadas, temperaturas elevadas ou choques mecânicos.
- 4/ Não utilize a unidade caso esta se encontre danificada.
- 5/ Não desmonte o produto; não contém peças para reparação.
- 6/ Para limpeza externa da unidade, utilize apenas um pano suave, limpo e húmido. A utilização de detergentes poderá danificar o acabamento exterior e provocar fugas internas na unidade.

I Ergonomia

Manter a mão na mesma posição durante um longo período poderá levar a cansaço e dor. Se isto ocorrer repetidamente, consulte o seu médico.

Como precaução, recomendamos que faça uma pausa de 15 minutos a cada hora.

I Technical Helpline Information

Email: support@nacongaming.com

Website: www.nacongaming.com

I Legal lines

Windows® 7/8/10 são marcas registadas da Microsoft Corporation.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili herní klávesnici NACON™ CL-7500M.

Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher. Tuto příručku si prosím uschovejte pro pozdější použití.

I Záruka

Na tento výrobek značky NACON poskytujeme jako jeho výrobce záruku v délce dvou let ode dne jeho zakoupení a během této doby ho bezplatně vyměníme za stejný nebo podobný model, podle našeho uvážení, pokud u něj dojde k závadě v důsledku nekvalitního materiálu nebo pochybení ve výrobě.

Pro případ reklamace mějte prosím uschovaný doklad o koupi po celou záruční dobu. Bez tohoto dokladu nebudeme moci vaší žádosti o reklamaci vyhovět. V případě nákupu přes internet si prosím uschovejte také původní balení.

Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé neúmyslným poškozením, nevhodným zacházením nebo přirozeným opotřebením. Tímto omezením nejsou dotčena vaše zákonná práva.

Prohlášení o shodě naleznete na www.nacongaming.com/my-nacon/support/

I Vlastnosti výrobku

Herní klávesnice s 89 klávesami (modré opto-mechanické spínače)

Kovový horní rám

RGB barevné podsvícení (16,8 milionu barev)

Oddělitelná, dvoudílná opěrka pro zápěstí

Odpojitelný USB kabel o délce přibližně 1,8 m

Kompatibilní s Windows® 7/8/10

I Obsah balení

Herní klávesnice NACON CL-7500M

Opěrka pro zápěstí (dvoudílná)

6x hnědý spínač


Stahovák krytů kláves

Vytahovač spínačů

Uživatelská příručka

I Opěrka pro zápěstí

Opěrka pro zápěstí je rozdělena na dva díly, abyste si s ohledem na váš herní styl mohli vybrat, jestli použijete pouze jeden její díl, nebo jestli ji použijete celou. Opěrku pro zápěstí stačí jednoduše nasunout na přední hranu klávesnice.



I Jak na výměnu spínačů kláves

Mechanické spínače lze vyjmout a vyměnit za jiné, například za přiložené hnědé spínače. Barva spínače označuje, jaký mechanický odpor klávesa při stisku klade a jakým dojmem při tom působí.

Výměnu spínače zahájíte tím, že pomocí dodaného stahováku krytů kláves sejmete kryt zvolené klávesy. Pomocí dodaného vytahovače spínačů poté vyjměte současný spínač z rámu klávesnice. Nyní můžete vložit nový spínač, a to jednoduše tak, že ho „zacaknete“ do rámu – k tomu žádné nástroje nepotřebujete. Ujistěte se, že jste spínač správně otočili – otvor, kterým proniká světlo podsvícení, by se měl nacházet na horní straně spínače.

I Zámek nožiček

Chcete-li změnit sklon klávesnice, můžete vyklopit její nožičky. To uděláte tak, že stisknete zelená tlačítka na bocích klávesnice, čímž se nožičky automaticky vyklopí do správné pozice. Pokud budete chtít nožičky sklopit, stiskněte opět zelená tlačítka a složte nožičky zpět do těla klávesnice.

POZNÁMKA: Netlačte prosím na nožičky bez toho, že byste stiskli tlačítka. Mohli byste tím poškodit vnitřní mechanismus.

I USB kabel

Abychom vám usnadnili přepravu klávesnice, můžete dodaný USB kabel odpojit. Port v klávesnici je typu USB-C, což znamená, že konektor kabelu můžete zapojit libovolnou stranou nahoru.

I Software

Pokud chcete odemknout plný potenciál vaší klávesnice NACON CL-7500M, navštivte prosím stránku www.nacongaming.com a stáhněte si nejnovější software pro toto zařízení.

Recyklace



S tímto výrobkem by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho ho prosím zaneste na příslušné sběrné místo. Recyklace je důležitá, neboť snižováním množství odpadu na skládkách přispívá k ochraně životního prostředí. Informace jsou platné pouze pro EU a Turecko.

I Důležitá bezpečnostní opatření

- 1/ Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření nebo špatnému počasí.
- 2/ Výrobek nevystavujte stříkající vodě, kapkám deště nebo vlhkosti. Neponořujte ho do kapaliny.
- 3/ Výrobek nevystavujte prachu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám nebo mechanickému šoku.
- 4/ Výrobek nepoužívejte, je-li poškozený.
- 5/ Výrobek nerozebírejte, uvnitř nejsou žádné opravitelné součásti.
- 6/ K čištění povrchu používejte výhradně jemný, čistý a vlhký hadřík. Čisticí prostředky mohou poškodit povrchovou úpravu a proniknout dovnitř.

I Ergonomie

Držení rukou ve stejné pozici může po delší době vyvolat bolest. Dochází-li k tomu opakovaně, poraďte se prosím s lékařem.

Jako prevenci vám doporučujeme, abyste si každou hodinu udělali patnáctiminutovou přestávku.

I Informace o zákaznické podpoře

E-mail: support@nacongaming.com

Web: www.nacongaming.com

I Právní informace

Windows® 7/8/10 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft.

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili hernú klávesnicu NACON™ CL-7500M.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby obohatil váš zážitok z hrania videohier. Túto príručku si, prosím, uchovajte pre prípad budúceho použitia.

I Záruka

Na tento výrobok značky NACON poskytujeme, ako jeho výrobca, dvojročnú záruku plynúcu od jeho zakúpenia. Počas tohto obdobia ho v prípade, že sa u neho prejaví závada v dôsledku nekvalitného materiálu alebo pochybenia vo výrobe, bezplatne vymeníme za rovnaký alebo podobný model, podľa nášho uváženia.

Pre prípadnú reklamáciu si uschovajte doklad o kúpe a majte ho počas celého plynutia záručného obdobia. Bez tohto dokladu totiž nebudeme schopní vyhovieť vašej žiadosti o reklamáciu. V prípade, že ste si výrobok zadovážili cez internet, si uschovajte taktiež aj pôvodné balenie.

Táto záruka sa nevzťahuje na závady, ktoré vznikli neúmyselným poškodením, nevhodným zaobchádzaním či prirodzeným opotrebovaním. Týmto obmedzením neporušujeme vaše zákonné práva.

Vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na:

www.nacongaming.com/my-nacon/support/.

I Vlastnosti výrobku

Herná klávesnica s 89 klávesami (modré, opto-mechanické spínače)

Kovový horný rám

RGB farebné podsvietenie (16,8 mil. farieb)

Oddeliteľná, dvojdielna opierka pre zápästie

Odpojiteľný USB kábel s dĺžkou 1,8 m

Kompatibilný s Windows® 7/8/10

I Obsah balenia

Herná klávesnica NACON CL-7500M

Opierka pre zápästie (dvojdielna)

6x hnedý spínač


Sťahovač krytov kláves

Vyťahovač spínačov

Používateľská príručka

I Opierka pre zápästie

Opierka pre zápästie je rozdelená na dva diely, aby ste si, s ohľadom na váš herný štýl, mohli vybrať medzi použitím jedného dielu alebo oboch. Opierku stačí jednoducho nasunúť na prednú hranu klávesnice.



I Ako vymeniť spínače kláves

Mechanické spínače je možné vybrať a vymeniť za iné, napríklad za priložené hnedé spínače. Farba spínača značí, aký mechanický odpor klávesa pri stisnutí kladie a akým dojmom pri tom pôsobí.

Spínač vymeníte tak, že s pomocou dodaného sťahovača krytov kláves vyjmete kryt zvolenej klávesy. Pomocou dodaného vyťahovača spínačov potom vyberiete súčasný spínač z rámu klávesnice. Teraz už môžete vložiť nový spínač, a to tak, že ho „zacvaknete“ do rámu. K tomu žiadne nástroje nepotrebujete. Uistite sa, že ste spínač správne otočili. Otvor, ktorým preniká svetlo podsvietenia, by sa mal nachádzať na hornej strane spínača.

I Zámok nožičiek

Ak chcete zmeniť sklon klávesnice, môžete vyklopiť jej nožičky. Spravíte to tak, že stlačíte zelené tlačidlá na bokoch klávesnice a nožičky sa automaticky vyklopiu do správnej pozície. Ak budete chcieť nožičky sklopiť, stlačte opäť zelené tlačidlá a zložte nožičky späť do tela klávesnice.

POZNÁMKA: Netlačte, prosím, na nožičky bez stlačenia tlačidiel. Mohli by ste tým poškodiť vnútorný mechanizmus.

I USB kábel

Aby sme vám uľahčili prepravu klávesnice, dodaný USB kábel môžete odpojiť. Konektor v klávesnici je typu USB-C, čo znamená, že konektor kábla môžete zapojiť ľubovoľnou stranou hore.

I Softvér

Ak chcete využiť plný potenciál vašej klávesnice NACON CL-7500M, navštívte, prosím, stránku www.nacongaming.com a stiahnite si najnovší softvér pre toto zariadenie.

Recyklácia



S týmto výrobkom by ste nemali zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zaneste ho, prosím, na príslušné zberné miesto. Recyklácia je dôležitá, pretože znížením množstva odpadu na skládkach prispieva k ochrane životného prostredia. Informácie platia len pre EÚ a Turecko.

I Dôležité bezpečnostné opatrenia

- 1/ Tento výrobok je určený len pre používanie v interiéri. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu alebo nepriaznivému počasiu.
- 2/ Výrobok nevystavujte striekajúcej vode, kvapkám dažďa alebo vlhkosti. Neponárajte ho do kvapaliny.
- 3/ Výrobok nevystavujte prachu, vysokej vlhkosti, vysokým teplotám alebo mechanickým otrasom.
- 4/ Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený.
- 5/ Výrobok nerozoberajte, nenachádzajú sa v ňom žiadne opraviteľné časti.
- 6/ K čisteniu povrchu používajte výlučne jemnú, čistú a vlhkú útierku. Čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchovú úpravu a zatiecť dovnútra.

I Ergonómia

Držanie rúk v rovnakej pozícii počas dlhšieho obdobia môže vyvolať bolesť. Ak by k tomu dochádzalo opakovane, poraďte sa, prosím, s lekárom.

V rámci prevencie vám odporúčame, aby ste si každú hodinu spravili 15-minútovú prestávku.

I Informácie o zákazníkovej podpore

E-mail : support@nacongaming.com

Web : www.nacongaming.com

I Právne informácie

Windows® 7/8/10 sú registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Microsoft.

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda NACON™ CL-7500M.

Ovaj je proizvod namijenjen za unapređenje vašeg igraćeg iskustva. Zadržite ovaj priručnik za buduću uporabu.

I Jamstvo

Ovaj proizvod, koji sadrži zaštitni znak NACON, nosi jamstvo proizvođača za razdoblje od 2 godine od datuma kupnje, i tijekom tog razdoblja zamjenjuje se istim ili sličnim modelom, našim sredstvima, besplatno, u slučaju kvara zbog pogreške u materijalu ili proizvodnji.

Za bilo kakve jamstvene potražnje, zadržite dokaz o kupnji do isteka razdoblja trajanja jamstva. Bez ovog dokumenta, nismo u mogućnosti obraditi vaš zahtjev. Potrebno je sačuvati izvornu ambalažu za svaku kupnju na daljinu (poštanska narudžba i narudžba putem interneta).

Jamstvom se ne pokrivaju kvarovi nastali zbog slučajnog oštećenja, neispravne uporabe ili trošenja i kidanja. To ne utječe na vaša zakonom zajamčena prava.

Na internetskoj adresi: www.nacongaming.com/my-nacon/support/, nalazi se izjava o sukladnosti.

I Specifikacije proizvoda

Igraća tipkovnica s 89 tipki (Plavi optičko-mehanički prekidači)

Prednje metalno kućište

Pozadinsko osvjetljenje u punim bojama

Oslonac za dlan u dva dijela koji se može odvojiti

Kabel USB koji se može odspojiti (pribl. 1,8 m)

Kompatibilno s operacijskim sustavima Windows® 7/8/10

I Sadržaj ambalaže

Igraća tipkovnica NACON CL-7500M

Oslonac za ručni zglob (2 dijela)

6x Smeđih prekidača


Izvlakač poklopca tipke

Izvlakač prekidača

Knjižica s uputama

I Oslonac za ručni zglob

Oslonac za ručni zglob sastoji se od dva dijela kako bi se omogućila fleksibilnost tijekom uporabe dijela ili čitave tipkovnice, ovisno vašem igračem stilu. Klzните oslonac za ručni zglob na donjem rubu tipkovnice.



I Zamjena prekidača tipki

Mehanički prekidači mogu se ukloniti i zamijeniti drugim prekidačima, poput isporučenih Smeđih prekidača. Bojom prekidača određuje se mehanički otpor/osjećaj pri pritiskanju.

Kako biste promijenili prekidače, upotrijebite isporučeni izvlakač poklopca tipke kako biste uklonili poklopac tipke. Zatim upotrijebite izvlakač prekidača kako biste uklonili prekidač s prednje ploče. Sada možete umetnuti drugi prekidač tako da ga pričvrstite na prednju ploču – nisu potrebni nikakvi alati. Pazite da ispravno umetnete i orijentirate prekidač: Otvor, za prolazak pozadinskog osvjetljenja, treba biti usmjeren prema gornjem dijelu prekidača.

I Zaključavanje nožica

Ako želite promijeniti kut tipkovnice, možete produžiti nožice. Pritisnite Zelene gumbе na svakoj strani tipkovnice i nožice se automatski rasklapaju u ispravan položaj. Kako biste povukli nožice ponovno pritisnite Zeleni gumb i tako vratite nožice natrag u kućište tipkovnice.

NAPOMENA : Nemojte silom vraćati nožice natrag bez pritiskanja gumba. Na taj se način može oštetiti unutarnji mehanizam.

I Kabel USB

Isporučeni kabel može se odspojiti i dizajniran je kako bi se mogao odvojiti da bi se omogućio jednostavniji transport. Konektor tipkovnice sadrži priključak USB-C, što znači da se priključak može umetnuti s bilo kojom stranom okrenutom prema gore.

I Softver

Kako biste maksimalno iskoristili potencijal svoje tipkovnice NACON CL-7500M, posjetite www.nacongaming.com kako biste preuzeli najnoviji softver za ovaj uređaj.

Recikliranje



Ovaj se proizvod ne smije odlagati u svakodnevni kućanski otpad. Odnosite ga na predodređeno mjesto sakupljanja.

Recikliranje je od iznimne važnosti jer se njime doprinosi zaštiti našeg okoliša tako da se smanjuje otpad na odlagalištima. Samo za EU i Tursku.

I Važne zaštitne mjere i mjere predostrožnosti

- 1/ Jedinica je namijenjena samo za uporabu u zatvorenim prostorima. Nikada nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili mokrim vremenskim uvjetima.
- 2/ Nemojte izlagati jedinicu prskanju, kapanju, kiši ili vlazi. Nemojte uranjati u tekućinu.
- 3/ Nemojte izlagati prašini, visokoj razini vlažnosti, visokim temperaturama ili mehaničkim udarcima.
- 4/ Nemojte upotrebljavati ako je oprema oštećena.
- 5/ Nemojte rastavljati; unutra ne postoje dijelovi koji se mogu servisirati.
- 6/ Za vanjsko čišćenje upotrebite isključivo mekanu, čistu i vlažnu tkaninu. Uporabom deterdženata može se oštetiti završni sloj i deterdžent može dospjeti u unutrašnjosti.

I Ergonomija

Držanje ruke u istom položaju tijekom dužeg vremenskog razdoblja može dovesti do bolova. Ako se to često događa, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Kao mjeru predostrožnosti, predlažemo da napravite stanku od 15 minuta svakih sat vremena.

I Informacije za liniju tehničke podrške

Elektronička pošta: support@nacongaming.com


Internetska stranica: www.nacongaming.com

I Pravne linije

Proizvodi Windows® 7/8/10 registrirani su zaštitni znakovi poduzeća Microsoft Corporation.



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International